



ARTESANE

**Manual de Instruções
Técnicas**

Versão 2019

- 1. Produto**
- 2. Recebimento**
- 3. Armazenamento**
- 4. Recomendações para o Assentamento e Rejuntamento**
 - 4.1 Assentamento
 - 4.2 Rejuntamento
- 5. Limpeza Pós-Obra**
- 6. Proteção**
- 7. Impermeabilizante Hidrofugante**
- 8. Linha Forest**

OBRIGADO!

Somos muito gratos por você ter escolhido os produtos da **Artesane**. Temos a preocupação e o cuidado em fabricar produtos de alta qualidade e beleza, assim fazer parte da realização de um projeto tão importante, a sua obra!

Por isso seguem algumas recomendações muito importantes que devem ser lidas antes do recebimento e assentamento do produto.

Além do produto ser de qualidade, a escolha por profissionais de assentamento é tão importante quanto, garantindo assim a satisfação e beleza que o produto pode oferecer.

Caso você tenha alguma dúvida, ou deseje mais informações, entre em contato conosco através do nosso site www.artesanerevestimentos.com.br, ou pelo e-mail contato@artesanerevestimentos.com.br, se preferir pelo telefone **(44) 3464-1033**.

Artesane Revestimentos.

1. PRODUTO

Nossos pisos e revestimentos são feitos artesanalmente e por esse motivo podem apresentar pequenas variações de cor e tamanho, também algumas marcas e arestas.

Essas variações não comprometem a beleza e o charme do produto, sendo um produto único com alta resistência mecânica e durabilidade, quando assentados corretamente, seguindo as instruções desde o recebimento, assentamento e manutenção.

2. RECEBIMENTO

Ter no local da obra uma pessoa responsável pelo recebimento e conferência do material.

Conferir se o material está de acordo com o pedido. Se houver alguma irregularidade entrar em contato com a fábrica ou revenda onde foi adquirido o material.

Nunca descarregar o produto sob chuva.

3. ARMAZENAMENTO

Por se tratar de um produto sensível a manchas antes da aplicação da proteção, exige cuidados no transporte e manuseio.

Nossos produtos são embalados em caixas, caso estejam sem as embalagens necessita uso de luvas pelos responsáveis do descarregamento.

Retirar as peças das caixas de papelão caso não for utilizar nas próximas 48h, armazenar o material na posição vertical, em lugar seco, limpo, livre de poeira e umidade.

Cobrir o material com plástico transparente até o uso do mesmo.

Evitar armazenamento na obra superior a 30 dias, essa recomendação é importante pois as peças são suscetíveis a manchas antes da impermeabilização, característica natural de produtos cimentícios.

4. ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO

4.1- ASSENTAMENTO

A preparação da base deve estar de acordo com a norma ABNT NBR 13754:1996.

As bases deverão ter sido feitas a mais de 21 dias respectivamente para que estejam totalmente secas e bem niveladas.

Devem ser rugosas, se forem lisas, picotá-las com talhadeira para maior aderência entre argamassa e a base.

Em caso de necessidade de uso de impermeabilizantes, usar os que são indicados para posterior assentamento com argamassa.

Jamais usar no reboco impermeabilizantes tipo seladores usados para pinturas, resinas acrílicas, acquella, oleofugantes ou similares, emulsões asfálticas ou similares. Pois esses materiais não permitem boa aderência das argamassas correndo o risco de deslocamento dos revestimentos aplicados.

Nunca aplique argamassa sobre paredes calfinadas ou pintadas, com massa corrida PVA ou acrílicas. Remova antes do assentamento esses substratos.

Limpe a superfície deixando livre de poeira, gordura, tintas, óleos e outros.

Respeitar o tempo necessário que a argamassa precisa para sua aplicação, definida pelo fabricante.

Antes de aplicar argamassa no revestimento, limpar as superfícies de assentamento com escova de cerdas de aço, remover o pó e resíduos com brocha molhada.

Utilize argamassa do tipo ACIII, preferencialmente na cor branca.

A argamassa deve ser aplicada no tardo da peça e no contra piso em sentidos contrários com um auxílio de desempenadeira de aço dentada de 10 a 12mm.

Assente o revestimento utilizando espaçadores (Peças de plástico em forma de cruz ou T) para revestimentos de parede junta de 2 a 5mm e para piso 5 a 10mm.

Em paredes planeje o assentamento para que o revestimento recortado fique na primeira fileira de baixo. Inicie pela segunda fileira usando como apoio uma guia de madeira nivelada ou régua niveladora.

Coloque a primeira fileira só no final do assentamento, fazendo os ajustes com o piso. Utilize sempre trena e linha para verificar o prumo entre as fiadas.

Por se tratar de um material artesanal a face inferior da peça pode apresentar alguma irregularidade que deve ser compensada na argamassa, assegurando seu nivelamento.

Utilize martelo de borracha de preferência branco para esmagamento dos cordões de argamassa. Certifique-se que os cordões estejam totalmente esmagados.

Essa verificação é feita removendo uma a cada dez peças assentadas, caso os cordões não estejam esmagados, as peças deverão ser retiradas e o assentamento reiniciado tomando o devido cuidado.

IMPORTANTE: Assentamento em fachadas superiores a 5 metros de altura, considerando alguns fatores como: intempéries, possíveis patologias não perceptíveis ou ocultas no emboço (chapisco, reboco) sugerimos o uso de chumbadores químicos. Em rebocos que apresentem patologias visíveis como; trincas, fissuras e infiltrações é recomendado a retirada do reboco e refazer usando tela plástica soldada, ancorando a mesma na parede com fixadores, parafusos e buchas.

4.2- REJUNTAMENTO

Ambientes externos: Em caso de tempo chuvoso que impeça a aplicação do rejunte é recomendado a proteção do revestimento para não receber incidência direta da chuva.

A água da chuva pode penetrar no espaço do rejunte não executado, escorrendo entre a parede e o revestimento, podendo aflorar manchas brancas sobre a superfície do revestimento (carbonatação).

Estas manchas são de difícil remoção, necessitando de produtos específicos. Nesse caso a parede deverá ser coberta com plástico transparente antes da chuva para a proteção do mesmo.

Utilize um rejunte tipo II ou flexível conforme o fabricante.

O rejunte deve ser aplicado após 72 horas do término do assentamento, respeitando a distância mínima das juntas de 2 a 5mm para revestimentos de parede e 5 a 10mm para pisos.

A aplicação do rejunte deve ser feita com auxílio de uma bisnaga para evitar sujeira nas placas.

Tome cuidado para que o rejunte não extravase na peça. **Isto pode provocar manchas irreversíveis.** Caso isso aconteça remova-o imediatamente com auxílio de uma esponja úmida em água limpa.

Evite o sol forte durante a aplicação do rejunte e umedeça constantemente as arestas das peças e as juntas.

Aguarde pelo menos 48 horas após a aplicação do rejunte para a realização da limpeza pós-obra.

5. LIMPEZA PÓS-OBRA

É importante manter o revestimento coberto com plástico transparente após o assentamento até que a obra seja finalizada, para que seja evitado qualquer dano ao revestimento. (não utilizar papelão).

Não utilize produtos de limpeza de base ácida, como limpa pedras.

A limpeza pós obra deverá ser feita com **detergente alcalino ou limpeza pesada alcalino**.

Modo de usar o detergente alcalino ou limpeza pesada alcalino:

- Dilua conforme orientação do fabricante.
- Molhe a superfície com água limpa.
- Espalhe a solução sobre a superfície e deixe agir por 15 minutos.
- Esfregue cuidadosamente utilizando acessório de limpeza adequado (vassoura, escova de cerdas macias ou esponja não abrasiva).
- Lave a superfície com água em abundância para total remoção da solução (ideal o uso de lavadora de alta pressão – jato leque).
- Caso persistam alguns resíduos sobre a superfície, repita a operação. Para a remoção de sujeiras difíceis, o produto deve ser utilizado em diluição.

6. PROTEÇÃO

É imprescindível a utilização de produtos que protejam e previnam o revestimento **Artesane** de manchas ou deteriorações e facilitem a limpeza periódica,

Antes da aplicação de qualquer proteção, as peças devem ser totalmente limpas conforme a instrução de limpeza com detergente Alcalino, devem estar secas e livres de umidade do assentamento, rejuntamento e limpeza.

O tempo necessário para o revestimento estar totalmente seco dependerá das condições meteorológicas, com no mínimo de **24h em tempo seco para áreas externas e 48h para áreas internas.**

Os produtos indicados para impermeabilização dos revestimentos cimentícios Artesane são os **hidrofugantes e saladores** (Indicados para placa cimentícia).

7. IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE

- Deve ser aplicado no revestimento limpo e seco.
- Protege as peças sem alterá-las esteticamente.
- Impede manchas causadas por óleo e diversos outros tipos de líquidos.
- Produto fungicida e algicida.
- Não forma película sobre o revestimento.
- Não impede o ataque causado por ácidos arranhões ou desgastes da superfície.
- Indicação para áreas internas e externas.
- Em revestimentos que são pintados não é necessária a utilização.
- O produto já vem pronto para uso, agite antes de usar.

- Evite horário de sol incidente para aplicação do impermeabilizante.
- Aplique o produto diretamente na peça com auxílio de um borrifador de jardim, rolo de lá ou espuma sem deixar o produto escorrer.
- Aplique duas demãos cruzadas (sentido vertical e horizontal) aguardando 1 hora entre uma aplicação e outra.
- Secagem final de 24 horas.
- Rendimento aproximado de 8m² por litro.
- Deverá ser aplicado a cada dois anos.

Importante: Reaplicar a impermeabilização a cada 2 anos.

8. LINHA FOREST

Revestimento Forest é um cimentício com aplicação de resina em gel que proporciona o aspecto envelhecido da madeira.

O gel colore e impermeabiliza as peças, impedindo manchas e encardidos.

Esse revestimento não é necessário a impermeabilização, **mas é necessária manutenção a cada dois anos com nova aplicação do gel**, mantendo assim suas características e estética.

A Artesane comercializa o gel.

O Forest pode ser usado tanto em áreas internas e externas.

TODOS OS REVESTIMENTOS DA ARTESANE PODEM SER USADOS EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, TAMBÉM PODEM SER PINTADOS, TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTÉTICO SÃO OS MAIS USADOS.

>> SAC Artesane

www.artesanerevestimentos.com.br

contato@artesanerevestimentos.com.br

(44) 3464-1033